Tolmer®
Pipesystemer og ildsteder

igneus™
Take it seriously

Minimo Manual



Vennligst pass på at du har lest alle instruksene nøye før du setter opp og bruker ovnen, da feilaktig bruk vil oppheve garantien.

www.tolmer.no

Velkommen

Gratulerer med din nye Igneus Minimo!

Denne utrolige ovnen er ekstremt fleksibel, og kan selvfølgelig brukes til å lage nydelig steinovnsbakt pizza, men også kjøtt, lasagne, flatbrød og mye mer.

Fleksibiliteten ender ikke der, da den måler 57cm bred, 52.5cm lang og veier 15kg totalt. Dette gjør den helt bærbar og lett å bære rundt i hagen. Ta den med deg i bobilen eller bak i varebilen så du kan lage god mat utendørs, uansett hvor du er!

Fordeler med pizza laget i en vedfyrt ovn:

Hvis du skal lage hjemmelaget pizza, er det ingen bedre måte å lage helt autentisk pizza på slik som Italienerne gjør det. For å lage en autentisk pizza med skikkelig stekeskorpe trenger man en skikkelig god vedfyrt ovn slik som Igneus Minimo. Igneus Minimo er lett å fyre opp, og når veldig høye temperaturer utrolig fort (vanligvis rundt 15 minutter)

En høy temperatur er det første essensielle steget for å få laget en ordentlig pizza. Varmen fra Igneus Minimo lar deg steke pizzaen utrolig fort mens du lett oppnår den gode stekeskorpen som vanligvis kan være vrient (leopard spotting). Når ovnen er fyrt opp, fungerer mursteinen i bunn som en radiator, og varmer pizzaen både fra bunnen av og på toppen samtidig. Denne prosessen gjør at pizzaen stekes utrolig kjapt (vanligvis 60-90 sekunder), som lar deg fort servere mange gjester.

Det andre steget du trenger for den perfekte pizzaen er ild. Siden Igneus er en vedfyrt ovn, vil røyk og flammer trekke seg mot pizzaen mens den steker, og tilføyer en utrolig smak til pizzaen som en gass-grill enkelt og greit ikke kan oppnå.

Rengjøring av din Minimo pizza ovn:

Over tid (som ofte er tilfelle ved alle vedfyrte ovner), kan toppen og åpningen av døra på din Igneus bli svart da sot fra fyringen kan bygge seg opp. Dette kan veldig enkelt rengjøres bare med såpe og vann og en myk svamp.

Det utvendige skallet på ovnen din kan også renses med vann, såpe og en myk svamp når det trengs. En myk klut med babyolje kan også forbedre utseendet på ovnen din. Bunnen av ovnen bør renses for aske og glør når ovnen er blitt kald. Når du har fjernet alle glør og aske, vennligst rengjør steinen med en kost og børst vekk eventuelle belegg fra aske og glør.

Gjør man dette sørger man for at steinen i ovnen holder seg i beste tilstand, og passer på at ovnen er klar til å brukes til neste gang.

IKKE BRUK VANN PÅ STEINEN – FUKT KAN FØRE TIL SPREKKER
GARANTI – 1 år siden leveranse

Vennligst pass på at du har lest alle instruksene nøye før du setter opp og bruker ovnen, da feilaktig bruk vil oppheve garantien.

www.tolmer.no

Komponenter:

Inne i esken skal du ha ovnskammeret og alle komponentene.



Askeskrape | Pizzaspade | Pizzastein | Dør | Skorstein | Ovn

Montering:



1 - Sett pizzasteinen inn i ovnen



2 - Sett på døren foran ovnen



3 - Sett på skorsteinen



4 - Ovnen din er klar!

NOTAT: DET ER ET BESKYTTENDE BELEGG OVER OVNSKAMMERET. VENNLIGST FJERN DETTE FØR DU FYRER I OVNEN

Sikkerhetsinformasjon

Alltid bruk naturlig ubehandlet tre for vedfyring (aldri bruk trykkbehandlet treverk som f.eks planker fra gammelt gjerde), vi anbefaler små kubber med bjørk for vedfyring og bruk ALDRI firestartere som bensin, parafin eller lignende brannfarlige væsker da disse kan i verste fall føre til eksplosjon i ovnen.

BRUK IKKE kull, treflis eller trær med mye kvae / sevje

PASS PÅ flyvende gnister fra ovnen. Sørg for at det ikke er brennbart materiale i nærheten av ovnen.

Din Igneus-pizzaovn vil nå veldig høye temperaturer så pass på å alltid bruk varmebestandige hansker og grytevotter for håndtering av kjeler og tilbehør. Aldri putt hånden din inn i ovnen når den er fyrt opp med mindre du har tilstrekkelige varmebestandige hansker.

BRUK IKKE ovnsdøra når du steker pizzaen. Setter man på døra vil flammen miste tilgang til oksygen, som vil gjøre at flammen kan bryte seg ut i voldsom fart når døra fjernes igjen.

PASS PÅ at asken har kjølt seg ned tilstrekkelig før du kaster den (naturlig avkjøling kan ta opptil 24 timer). Hvis du trenger å fjerne asken fra ovnen for å fremskynde avkjølingsprosessen, vennligst følg disse instruksene:

1. Ta på deg beskyttende hansker for å sikre hender og armer
2. Hent en langpanne, ildfast form eller lignende firkantet form i metall, og hold formen helt inntil ovnen.
3. Med din andre hånd, bruk en askeskrape og skrap ut glør og aske opp i formen helt til ovnen er tømt.
4. Når alle glør er fjernet, plasser formen på bakken (ikke på brennbart materiale) og hell kaldt vann over glørne helt til varmen avtar. Ovnen din vil nå avkjøle seg raskere siden varmekilden er nå fjernet.

IKKE pakk tomrom i ovnen med isolasjon eller andre materialer – disse tomrommene er essensielle for designet og sikkerheten til ovnen.

Advarsel!

Ovnen vil bli ekstremt varm under oppfyring – hold barn og kjæledyr på en sikker avstand og ikke la de ta på ovnen.

IKKE brenn søppel eller brannfarlige væsker i ovnen.

Vennligst pass på at du har lest alle instruksene nøye før du setter opp og bruker ovnen, da feilaktig bruk vil oppheve garantien.